




1 Bevestig de handgreep bij de naaf met B-6 (aantal 2), en B-2 (aantal 4) tussen de bout en beide zijden van de beugel; bevestig met B-5 (aantal 2); draai vast (20 ft-lb).




1 Schuif de kolom over de schroeven in de basis; draai vast.
2 Sluit de kabelaansluiting aan (kolom op de basis, aantal 1); bevestig losse kabels aan het frame met B-3.
3 Sluit de hartslagkabel aan op het hartslagpaneel aan de achterkant van de console. Zoek de juiste aansluitpunten op de achterkant van de console voor de connectors van het toetsenbord en de hoofdkabel en sluit ze aan (2).
4 Bevestig de console/toetsenbord op de kolom met C-1 (aantal 4).



1 Bevestig de achterkant van het paneel met B-1 (aantal 2)
2 Bevestig de zijanten van het paneel met B-1 (aantal 2)
3 Breng de handgreepdoppen aan.



1 Houd de onderste rand op zijn plaats, breng de bovenste afdekkap omlaag.
2 Bevestig de bovenste afdekkap met B-4 (aantal 4).
3 Wikkel de kolomschoen om de kolom en duw in het toegangspaneel.



1 Pas de stelvoeten aan en vergrendel ze; zorg dat de moer is aangedraaid.
2 Sluit de voedingsadapter op het apparaat aan en op een stopcontact.
3 Voltooi de gebruikersinstellingen (houd de niveautoetsen ingedrukt (▲/▼)—Instructies in de bedieningshandleiding.
4 Reinig de rails vóór het eerste gebruik en wanneer nodig met een doek en milde zeepoplossing.